



CS@TECHONLINE.COM  
TECHONLINE.COM

## MANUAL DO USUÁRIO MACACO SANFONA



 @TECHONLINE  
 @TECHONLINEOFICIAL  
 @TECHONLINE

TODAS AS IMAGENS DESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## MACACO SANFONA

Para sua segurança, leia esse manual atentamente antes da utilização do macaco sanfona.



### 1. Especificações

Modelo Macaco Sanfona 1, 1.5 e 2 toneladas.

Modelo	Capacidade	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)
1T	1 toneladas	90 (mm)	320 (mm)
1.5T	1,5 toneladas	110 (mm)	390 (mm)
2T	2 toneladas	110 (mm)	360 (mm)

### 2. Utilização

O macaco sanfona deverá ser utilizado em automóveis.

### 3. Instruções de uso

- \* Estacione o veículo em uma superfície plana e rígida.
- \* Desligue o carro, puxe o freio de mão firmemente e engate a marcha na primeira ou em ré, em carros de marcha automática coloque em "P" parking.
- \* É aconselhável utilizar blocos para travar as outras rodas.
- \* Antes da elevação do veículo, afrouxe os parafusos das rodas sem removê-los. Isso evitará deslizamentos do macaco com o veículo suspenso.
- \* Gire a alavanca no sentido horário para elevar o macaco.
- \* Insira o macaco no ponto indicado pelo fabricante do seu veículo perto da roda onde deverá ser trocado.
- \* Eleve o macaco até a roda ficar suspensa para troca, de 3 a 5 cm.
- \* Para baixar o veículo, gire com a alavanca no sentido anti-horário até que o macaco fique totalmente livre, e retire o macaco guardando-o em local apropriado.

### 4. Avisos de segurança

- \* Estacione o carro, com o freio de mão levantado, em uma superfície plana e regular. Não estacione o carro em elevações acima de 6°.
- \* Não mova o carro enquanto o macaco estiver operando.
- \* Não entre debaixo do carro quando o macaco estiver operando.
- \* Não coloque partes do corpo na parte interna do macaco durante a operação.
- \* Não deixe o veículo suspenso por mais de 40 minutos.
- \* Caso seja necessário deixar o veículo suspenso por longos períodos deve-se utilizar cavaletes para sustentação.
- \* Não exceda a capacidade de carga especificada para cada modelo.
- \* Utilize somente em superfícies planas e rígidas.

### 5. Manutenção

- \* Mantenha o macaco limpo e devidamente lubrificado a cada 2 anos.
- \* Quando não estiver usando sempre mantenha o macaco totalmente abaixado.
- \* Inspeções visuais devem ser efetuadas antes de cada utilização para verificar condições anormais como partes rachadas, estragadas ou faltando.
- \* Não faça nenhuma alteração na estrutura do macaco.