



## MANUAL DO USUÁRIO ASPIRADOR DE PÓ



## ASPIRADOR DE PÓ

Para sua segurança, leia esse manual atentamente antes da utilização do aspirador de pó.



### 1. Especificações

**Tipo:** portátil  
**Aplicação:** automóveis, caminhões (12V DC), barcos e trailers  
**Cor:** branco / preto  
**Alimentação:** 12V DC (conector veicular)  
**Tensão de trabalho:** 11V ~15.5V DC  
**Potência:** 60W  
**Tipo de motor:** de cobre  
**Botão liga/desliga:** sim  
**Capacidade do coletor de poeira:** 0,5L  
**Aspira sólido:** sim  
**Aspira líquido:** não  
**Filtro removível:** sim (pode ser lavado e reutilizado)  
**Bico adaptador extensor:** sim (indicado para locais de difícil acesso)  
**Alça para transporte:** sim  
**Comprimento do cabo de alimentação:** 2,40m aproximadamente

### 2. Informações Adicionais

- \* Toda instalação deve ser efetuada somente por um profissional capacitado.
- \* Respeite exatamente a compatibilidade do item com o veículo a ser utilizado.
- \* Não utilize com adaptadores. Item exclusivo para veículos automotores.

### 3. Conteúdo

- \* 1x aspirador de pó automotivo 12V DC
- \* 1x bico direcionador removível

### 4. Utilização

O Aspirador de Pó é de uso exclusivo para aspirar partículas de sujeiras secas. Não deve ser usado para aspirar partículas úmidas ou líquidos, que podem bloquear o filtro e afetar a sucção.

- \* Certifique-se de que o produto esteja desligado antes de conectar na base do acendedor de cigarro.
- \* Certifique-se de que o cabo de força esteja completamente desenrolado. A ignição do veículo deve estar ligada antes de plugar o Aspirador de Pó no acendedor de cigarro. Em alguns casos, pode ser necessário ligar o automóvel para habilitar a alimentação do encaixe 12V DC do acendedor de cigarros.
- \* Para ligar, use o interruptor LIGA/DESLIGA localizado na parte superior do Aspirador de Pó. Para limpar pequenos espaços, cantos e frestas, utilize o bocal. O bocal é facilmente encaixado na frente do aspirador.
- \* Para esvaziar o reservatório de pó: pressione o botão de encaixe na parte superior do produto, situado em frente ao botão LIGA/DESLIGA. Atenção: Para evitar que detritos caiam no chão, realize esse procedimento com o reservatório do aspirador de pó virado para baixo.

### 5. Cuidados

- \* Nunca utilize o seu Aspirador sem o filtro. Isso danifica o motor.
- \* Nunca aspire líquidos, principalmente inflamáveis, alfinetes, grampos, pedaços grandes de papel, brasas ou pontas de cigarros acesas.
- \* Efetue movimentos lentos na utilização do equipamento.
- \* Lembre-se de esvaziar o reservatório de pó após cada uso.
- \* Limpe regularmente o filtro com água limpa e seque antes de recolocar.
- \* Não deixe o seu aspirador de pó exposto ao sol, ou perto de qualquer superfície quente para evitar deformações nas partes plásticas.
- \* Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Para a sua limpeza externa, utilize pano úmido com algumas gotas de detergente neutro.
- \* Durante o uso não abra o aspirador de pó.
- \* Quando não estiver em uso guarde-o em local seco, fresco e fora do alcance de crianças.

| Problema   | Solução   |
|--|---|
| <p>O aspirador não liga:</p>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o acendedor de cigarros não está sujo ou contém material estranho. Se necessário, limpe com objeto que não conduza eletricidade. Não utilize objetos metálicos para limpar. Antes de limpar, desligue a ignição do veículo.</li> <li>2. Empurre o plugue firmemente no acendedor de cigarros e gire para obter um melhor contato.</li> <li>3. Confira se o cabo de força não está torcido ou dobrado.</li> <li>4. Ligue a ignição do veículo.</li> </ol> |
| <p>O aspirador está com a capacidade de sucção reduzida:</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confira se o filtro está limpo e se não há sujeira bloqueando-o.</li> <li>2. Verifique se o bocal não está bloqueado com alguma sujeira.</li> <li>3. Confira se o reservatório de pó não está cheio.</li> <li>4. O filtro pode ser lavado periodicamente com água limpa. Seque antes de recolocar.</li> <li>5. O Aspirador de Pó tem a capacidade de sucção de até 5 gramas.</li> </ol>   |

Declaração de conformidade aplicável para países da UE.

A Code declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS (2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 / EN 1494:2000 + A1:2008.

Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual efetuou a compra O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for transformado ou modificado sua autorização.

Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.