



MANUAL DO USUÁRIO ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS



ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS

Para sua segurança, leia esse manual atentamente antes da utilização do aspirador de pó.



1 - ESPECIFICAÇÕES:

Tipo: portátil

Aplicação: automóveis, caminhões, barcos e trailers (12V DC)

Cor: azul / preto

Alimentação: 12V DC (conector veicular)

Tensão de trabalho: 11V ~15.5V DC

Potência: 90W

Tipo de motor: de cobre

Botão liga/desliga: sim

Capacidade do coletor de poeira: 2L

Aspira sólido: sim

Aspira líquido: sim

Filtro removível: sim (pode ser lavado e reutilizado)

Bico adaptador extensor: sim (indicado para locais de difícil acesso)

Alça para transporte: sim

Comprimento do cabo de alimentação: 2,70m aproximadamente

Comprimento da mangueira: 90cm

2 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Respeite exatamente a compatibilidade do item com o veículo a ser utilizado.

Não utilize com adaptadores. Item exclusivo para veículos automotores.

3 - CONTEÚDO:

1x aspirador de pó automotivo 12V DC

3x bico direcionador removível

1x escova de acoplar

1x mangueira removível

UTILIZAÇÃO:

O Aspirador de Pó é de uso exclusivo para aspirar partículas de sujeiras secas ou úmidas, além de pequenas porções líquidas não viscosas.

Certifique-se de que o produto esteja desligado antes de conectar na base do acendedor de cigarro.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja completamente desenrolado. A ignição do veículo deve estar ligada antes de plugar o Aspirador de Pó no acendedor de cigarro. Em alguns casos, pode ser necessário ligar o automóvel para habilitar a alimentação do encaixe 12V DC do acendedor de cigarros.

Para ligar, use o interruptor LIGA/DESLIGA localizado na parte superior do Aspirador de Pó. Para limpar pequenos espaços, cantos e frestas, utilize os bocais disponíveis

FUNÇÃO INFLAR:

O Aspirador de pó Tech One pode ser utilizado na função "Inflar". Para isso, desencaixe a mangueira da função de sucção (1) e conecte na parte superior do aspirador (2).



ATENÇÃO

Utilizar a função "Inflar" somente para objetos pequenos e de rápido enchimento. Exemplo: bóias, piscinas pequenas, barracas infláveis, bexigas, etc.

CUIDADOS:

Nunca utilize o seu aspirador sem o filtro. Isso danifica o motor.

Nunca aspire líquidos inflamáveis, alfinetes, grampos, pedaços grandes de papel, brasas ou pontas de cigarros acesas.

Efetue movimentos lentos na utilização do equipamento.

Lembre-se de esvaziar o reservatório de pó após cada uso.

Limpe regularmente o filtro com água limpa e seque antes de recolocar.

Não deixe o seu aspirador de pó exposto ao sol, ou perto de qualquer superfície quente para evitar deformações nas partes plásticas.

Não imergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Durante o uso não abra o aspirador de pó.

Quando não estiver em uso guarde-o em local seco, fresco e fora do alcance de crianças.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Solução
O aspirador não liga:	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o acendedor de cigarros não está sujo ou contém material estranho. Se necessário, limpe com objeto que não conduza eletricidade. Não utilize objetos metálicos para limpar. Antes de limpar, desligue a ignição do veículo.2. Empurre o plugue firmemente no acendedor de cigarros e gire para obter um melhor contato.3. Confira se o cabo de força não está torcido ou dobrado.4. Ligue a ignição do veículo.5. Verifique se o acendedor de cigarros está funcionando.
O aspirador está com a capacidade de sucção reduzida:	<ol style="list-style-type: none">1. Confira se o filtro está limpo e se não há sujeira bloqueando-o.2. Verifique se o bocal não está bloqueado com alguma sujeira.3. Confira se o reservatório de pó não está cheio.4. O Aspirador de Pó tem a capacidade de sucção de até 5 gramas.5. Confira se não há nenhuma obstrução na mangueira.

TERMO DE CONFORMIDADE:

Declaração de conformidade aplicável para países da UE.

A Tech One declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS (2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 / EN 1494:2000 + A1:2008.

Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual efetuou a compra O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for transformado ou modificado sua autorização.

Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.



CS@TECHONELINE.COM
TECHONELINE.COM

TODAS AS IMAGENS DESTA MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Publicado e revisado em 15/03/2022